

Changement de fréquence

Radiocommande Hetronic NOVA-L (rouge)



Effectuer un changement de fréquence si:

- la grue ne peut pas être démarrée
- la portée du signal est insuffisante

Allumer l'émetteur de manière normale (**arrêt d'urgence** non appuyé)
 Tourner l'interrupteur à clé, après 2 signaux pip, appuyer sur le **bouton ON**.
 (le **voyant vert** clignote en mode normal).

1.



Arrêt d'urgence appuyer jusqu'à ce qu'il s'enclenche
 (**voyant vert** clignote vite)

2.



Appuyer sur le bouton gauche **vert** ou gris pendant env. 3 sec.
 (**voyant vert** allumé en permanence pendant 2 secondes, ensuite, il clignote à nouveau rapidement)

3.



Déverrouiller l'**arrêt d'urgence**
 (tirer ou tourner vers la droite)
 (**voyant vert** clignote en mode normal)

4.



Appuyer sur le bouton de mise en marche à droite, **vert** ou gris (jusqu'à ce que le signal sonore retentisse, éventuellement plusieurs fois).

5.

6. Répéter si aucune amélioration n'est constatée.