

Frequenzwechsel

Funkfernsteuerung HBC Technos (orange)

Automatische – Frequenzwahl erfolgt bei jedem Start des Senders.

Manuelle Frequenzumschaltung ist auch möglich.
Dazu 10 Sekunden Kran-Ein-Taster, auf rechten Seite des Senders, drücken bis ein Piep-Ton zu hören ist.

Der Sender hat auf die nächste Frequenz gewechselt.

Bei diesem System sind 16 Frequenzen möglich.

Beim nächsten Start des Senders bleibt er auf der zuletzt genutzten Frequenz, solange dies durch kein anderes Funksystem verwendet wird.



10 Sekunden lang
Kran – Ein – Taste drücken