

Frequenzwechsel

Funkfernsteuerung Hetronic NOVA-L (rot)



Frequenzwechsel ausführen wenn:

- Kran kann nicht eingeschaltet werden
- Reichweite ungenügend

Sender normal einschalten (**Not-Aus** nicht gedrückt)
Schlüsselschalter drehen, nach 2 Pip-Signalen **EIN-Taster** drücken
(**Grüne Lampe** blinkt normal)

1.



Not-Aus drücken bis er einrastet
(**Grüne Lampe** blinkt schnell)

2.



Signaltaster links **grün** oder **grau** für ca. 3 Sek. drücken
nach vorne drücken.
(**Grüne Lampe** leuchtet 2 Sek. dauernd,
danach blinkt wieder schnell)

3.



Not-Aus entriegeln
(ziehen oder nach rechts drehen)
(**Grüne Lampe** blinkt wieder normal)

4.



Einschaltknopf rechts **grün** oder **grau** drücken
(bis Hupsignal ertönt, ev. mehrmals)

5.

6. Tritt keine Verbesserung ein, Vorgang mehrmals wiederholen.